



Onderhoud keuken :

Reinigen mag met een vochtige doek, gedompeld in water met een beetje reinigingsprodukt.

Een waterlek moet u onmiddellijk melden !

Bij MDF-keukens of kunststof keukens moet u beschadigingen onmiddellijk (laten) bijwerken, anders is er een risico dat het gaat opzwellen.

Een potje lak kan u altijd gratis bij ons verkrijgen.

Wanneer een lade of een deur schuurt, moet u ons onmiddellijk bellen. Niet laten aanslepen !

Als er hang- of sluitwerk piept of schuurt, lost u dit op door er gewoon een beetje olie aan te brengen (niet laten piepen of schuren).

*Onderhoud van werkbladen : zie **pdf Materialen**.*

Wat zeker niet doen :

Nooit de keuken kletsnat maken met een spons.

Als u een koffiezetter/waterkoker/eierkoker/e.d. onder de hangkasten plaatst, moet u deze naar voren trekken wanneer u deze gebruikt.

De vaatwasser moet u volledig dicht laten, en enkel bij het in- en uitladen deze volledig openzetten. Na het einde van het programma de deur zeker niet meteen openen, laat de temperatuur nog even zakken !

Niet in de vuilnisbak gaan staan (vol is vol).

Geen emmers water tegen de plinten gooien. De plintstrip is 8 mm hoog, maar als er water achter komt zal hij opzwellen.

Niet poetsen met bijtende produkten.

Niet gaan staan op granieten bladen bij de kookplaat of de spoelbak ; hier is het graniet te smal en steen geeft niets mee (risico op bladbreuk !).

De deuren zijn voorzien van scharnieren die tot 110° opendraaien, nooit verder duwen (niet forceren).

10 jaar garantie op uw keuken :

U koopt bij ons een kwaliteitskeuken met een garantie van 10 jaar. Deze garantie geldt natuurlijk enkel wanneer u rekening houdt met de bovenvermelde voorwaarden.

Als u deze voorwaarden in acht neemt, zal u geen problemen krijgen met uw keuken.

Wat zeker niet onder de garantie valt, is het volgende :

Normale werking van materialen die eigen zijn aan deze materialen (bv. massief hout of MDF werkt, en kan ook een beetje kromtrekken op de verbindingen) ; het barsten van panelen of te fel kromtrekken valt wel onder garantie ;

beschadigingen die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de keuken en/of de materialen (de keukens zijn bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik met normaal huishoudelijk onderhoud) ;

beschadigingen die door de klant zelf of door derden zijn aangebracht ;

beschadigingen door slecht gebruik of onderhoud (onmiddellijk bijwerken !) ;

op verlichting is er géén garantie (wij gebruiken wel de duurdere Led spots die energiezuinig zijn en die langer meegaan dan de gewone lampen of de 12-volt halogeenlampen).

U kan onze servicedienst alle dagen contacteren, behalve op woensdag : +32 11 80 55 80 of per e-mail op info@goossens.be !